

Number-Serie 44	Sfr.	Marching	Sfr.	Nylon-Tips 44	Sfr.
US-Hickory		Hornbeam		US-Hickory	
S1	20.-	No. 1	28.-	5A/ 5B	22.-
S2	20.-	No. 2	28.-	SD 2	22.-
S2a	22.-	No. 3	28.-		
S2b	22.-	No. 4	28.-	Timbales 44	
2 B american	20.-	No. 4A	28.-	US-Hickory	
S3	20.-	No. 4L	24.-	10 mm	10.-
four	20.-	No. 4J	24.-	12 mm	10.-
5a short	20.-	No. 5 light	28.-	14 mm	10.-
5A	20.-	No. 5	28.-		
5a long	20.-	No. 6	28.-	A-Budget sticks 44	
5B	20.-	H9	28.-	Europ. Holz	
5B long	20.-	H17	28.-	5A	11.-
S6	20.-	Pipe-Band	28.-	5B	11.-
7A	20.-	Drum-Corps	28.-	7A	11.-
S8 MG	22.-			Rock	11.-
S9	20.-	Corpmaster RH (Hickory)	28.-	Tempo	11.-
S12	20.-	Corpmaster CSM	28.-		
S13	20.-	Pad-stick	26.-	Leucht Sticks 44	
S14	20.-	Buchsbaum 4A	34.-	UV-reflektierend	
S15	20.-	Namen Serie 44	Sfr.	5A	26.-
S17	20.-	US-Hickory		gelb, orange, weiss, blau	
5A Filzkopf (30 mm)	52.-	the Hammer	20.-	Marching 4A	32.-
5A Jubiläumsmodell	22.-	DW	20.-	Nachtleuchtend	
		Heavy-Metall	20.-	5A	34.-
Classic Serie 44	Sfr.	Power-Rock	20.-	Marching 4A	40.-
SD-2 Maple	20.-	Rock	20.-		
S4 Maple	20.-	Hard-Rock	20.-	Stick-bags 44	
S5 Maple	20.-	Jazz	20.-	(mit Agner Logo)	
S7 Pau-Rosa	56.-	Fusion	20.-	Stickbag 02	28.-
S7 Hickory	32.-	Jazz-Fusion	20.-		
		L.A.-Fusion	22.-	Snare drum 40	
Sign. Series 44		N.Y.-Fusion	22.-	14" x 51/2"	670.-
alle Modelle	22.-	Junior	20.-	(grün, blau oder rot)	
		Concert	20.-	14" x 61/2"	715.-
Woodbrushes 44	Sfr.	Avantgarde	20.-		
WB 3	34.-	BeBop	20.-	Agner-Cajon 40	
WB 4	34.-	Driver	20.-	Mod. Blue	340.-
WB 5	34.-	Funky	20.-	Mod. Yellow	340.-
		Light	20.-		
		CT	20.-	Designer-Pad 44	Sfr.
Divers 44	Sfr.	Jazz-Besen 44		Knie Pad	54.-
Paukschl. P1	35.-/stk.	BR 01 draht / einziehbar	53.-	Real-Pad 12" 40	118.-
Paukschl. P2	35.-/stk.	BR 02 Holzgriff / draht	50.-		
Paukschl. P3F	38.-/stk.	BR 03 Nylon / einziehbar	50.-		
Barockschlegel	52.-/Paar	Glockenschlegel	18.-/stk.		
Schlüsselanhänger	4.-/stk.	Holzlöffel	48.-/Paar		
		Claves	15.-/Paar		
		Big-Stick	40.-/stk.		
		T-shirt schwarz S/ L / XL	28.-/stk.		

